

AUTOLEADS

DFP-10-04L
DFP-10-04L/DG



Autoleads

is a brand of Armour Automotive Ltd
Woolmer Way, Bordon, Hampshire GU35 9QE, UK
Designed in Sweden

www.autoleads.co.uk

Volvo

V70 2000-2004

S60 2000-2004

XC70 2000-2004

ver 1.4



Använd plastverktyg eller annat trubbigt verktyg från sidorna för att lösgöra panel som sitter med klipp

Lossa två torx skruv i nederkant av stereon



Skruva loss två torx skruvar under AC panelen

Dra stereon neråt och utåt samtidigt för att få loss hela stereon från panelen



OBS! AC får ej kopplas ur när tändning är på!



Använd plastverktyg eller annat trubbigt verktyg från sidorna för att lösgöra panel som sitter med klipp för att lösgöra AC panelen.

Montera i nya ramen med maskin och följ alla stegen baklänges för att montera tillbaka panelerna.



OBS! AC får ej kopplas ur när tändning är på!